

## Entsorgung



Wir empfehlen, den MyionZ Pro am Ende seiner Lebensdauer nicht im normalen Hausmüll zu entsorgen, sondern dies entsprechend qualifiziertem Personal zu überlassen. Auf diese Weise wird das Gerät ordnungsgemäß entsorgt und recycelt. Damit leisten Sie einen wertvollen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt!

## Garantie

Dieses Gerät darf nur bestimmungsgemäß verwendet werden. Der Hersteller kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die auf unsachgemäße, falsche oder unangemessene Verwendung zurückzuführen sind.

Bei Ersatz des Geräts wird die Garantiezeit nicht verlängert. Die Garantie erlischt **24 Monate nach dem Kaufdatum**. Das Kaufdatum ist das auf der Rechnung angeführte Datum. Die Inanspruchnahme von Garantieleistungen setzt die Vorlage des Kaufnachweises/ Originalkaufbelegs voraus, weshalb es wichtig ist, Ihren Kaufbeleg aufzubewahren.

Die Garantie ist nur gültig, wenn:

- das Gerät Material- oder Fabrikationsfehler aufweist und
- keine Anzeichen einer Beschädigung durch den Kunden oder des Vorhandenseins originaler Teile vorliegt.

Die Garantie umfasst keine:


- Mängel infolge unsachgemäßer Handhabung oder unzureichender Pflege und Wartung des Geräts,
- Transportschäden, Schäden infolge Fahrlässigkeit, unangemessener und/oder falscher Verwendung,
- Schadensereignisse wie z. B. Feuer- oder Wasserschäden oder sonstige durch äußere Einflüsse verursachte Schäden und
- Mängel infolge Nichtbeachtung der geltenden, auf dem Typenschild angegebenen Sicherheitshinweise und -daten.

Diese Garantie beeinträchtigt weder die gesetzlichen Verbraucherrechte nach geltendem nationalem Recht noch die sich aus dem Kaufvertrag ergebenden Rechte des Kunden gegenüber dem Einzelhändler.

In Ermangelung geltender nationaler Gesetze ist diese Garantie das einzige und ausschließliche Rechtsmittel des Verbrauchers, und der Hersteller haftet nicht für Neben- oder Folgeschäden aufgrund der Verletzung einer ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantie dieses Produkts. Die Haftung des Herstellers ist auf den vom Verbraucher tatsächlich gezahlten Kaufpreis des Produkts beschränkt und übersteigt diesen nicht.



JETZT ONLINE KAUFEN



[www.zepter.at](http://www.zepter.at)

# MyionZ PRO



# GEBRAUCHSANWEISUNG

## MyionZ Pro, ION-03

MyionZ Pro ist ein tragbarer persönlicher Luftreiniger der 2. Generation. MyionZ Pro schützt Sie mit fortschrittlicher Luftionisationstechnologie vor superkleinen Partikeln der Größe von Atomen, wie beispielsweise Bakterien, Schimmel und Viren, die oft höchst gesundheitsschädlich sind. Der MyionZ Pro erzeugt einen konstanten Strom von **über 20 Mio./cm<sup>3</sup>** gesunder negativer Ionen, und mit seinem **größeren Wirkungsbereich** (ein bis zu 50-cm-Radius um den Emittor) und **mehr als 36 Stunden Dauerbetrieb** bietet er Ihnen ständigen Schutz über den ganzen Tag. Der MyionZ Pro verleiht Luftschadstoffen eine negative Ladung, wodurch diese Schadstoffe aus Ihrer persönlichen Umgebung entfernt werden, sodass Sie saubere und gesunde Luft atmen, wo immer Sie hingehen.

### WARNUNG

Alle Sicherheitshinweise und Betriebsanleitungen sollten vor Verwendung des MyionZ Pro sorgfältig gelesen und beachtet werden.

- Alle Sicherheitshinweise und Betriebsanleitungen sollten vor Verwendung des MyionZ Pro sorgfältig gelesen und beachtet werden.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Flüssigkeiten ein bzw. lassen Sie keine Flüssigkeiten in das Gerät eindringen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht beim Baden oder Duschen.
- Platzieren oder lagern Sie das Gerät nicht so, dass es in die Badewanne, ein Waschbecken oder eine Spüle fallen oder gezerzt werden könnte.
- Das Gerät sollte von Hitzequellen, wie beispielsweise direktem Sonnenlicht, Heizkörpern, Öfen oder anderen Hitze erzeugenden Geräte, ferngehalten werden.
- Erlauben Sie Kindern nicht, mit etwaigen zu diesem Gerät gehörenden Plastiktüten oder dem Umhängeband des MyionZ Pro zu spielen, da von diesen eine Erstickengefahr ausgehen kann.
- Dieses Gerät darf von Kindern verwendet werden, vorausgesetzt, sie sind mindestens 8 Jahre alt, werden angemessen überwacht und wurden im Hinblick auf die sichere Verwendung des Geräts instruiert.
- Verwenden Sie dieses Gerät auf keinen Fall, wenn es nicht richtig funktioniert, hinunter- oder ins Wasser gefallen oder beschädigt ist.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu zerlegen oder zu modifizieren.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, in der Aerosolgeräte in Gebrauch sind oder Sauerstoff verabreicht wird. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in sauerstoffreichen Umgebungen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei hoher Umgebungstemperatur (über 50 °C), halten Sie es von Gasherden und -öfen fern und verwenden Sie es nicht in Anwesenheit von entzündlichen oder brennbaren Einheiten oder Dämpfen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht unter einer Decke oder einem Kissen.
- Berühren Sie die Kohlefaserbürste nicht, wenn das Gerät in Betrieb ist. Das Berühren der Bürste kann zu einer Oberflächenkontamination und damit zu einer Verminderung der Erzeugung bzw. Emission negativer Ionen führen.
- Bewahren Sie den MyionZ Pro im eingeschalteten Zustand nicht in seiner Aufbewahrungsbox auf.

### GESUNDHEITSVORSICHTSMASSNAHMEN

Patienten mit einem Herzschrittmacher, Kinder unter 8 Jahren, Personen mit Erkrankungen der Atemwege in ihrer Vorgeschichte, psychisch kranke Patienten oder Patienten mit Erkrankungen des Herzens oder der Lunge sollten vor Verwendung dieses Produkts einen Arzt konsultieren.

### Produktbeschreibung



### Packungsinhalt



- 1) MyionZ-Pro-Hauptgerät
- 2) USB-Ladekabel
- 3) Umhängeband
- 4) Gebrauchsanweisung


### Gebrauchsanweisung

1. Gerät vor der ersten Verwendung voll aufladen, da der Akku möglicherweise leer ist.
2. Schalten Sie den MyionZ Pro ein, indem Sie die Ein/Aus-Taste 0,5 Sekunden lang gedrückt halten. Daraufhin erzeugt der Negative-Ionen-Emitter einen konstanten Strom negativer Ionen und schafft damit in Ihrem Atemumfeld eine Zone sauberer, gesunder Luft. Während das Gerät in Betrieb ist, blinkt die LED-Anzeige grün.
3. Drücken Sie wieder 0,5 Sekunden lang auf die Ein/Aus-Taste, um den MyionZ Pro auszuschalten.

### Aufladen

Nach dem Einschalten blinkt die rote LED-Anzeige 5-mal. Bei niedrigem Ladestand des Akkus schaltet sie auf den Stromsparmodus um.

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Schließen Sie das schmale Ende des Ladekabels am USB-Ladeanschluss des MyionZ Pro an und verbinden Sie den größeren Stecker am anderen Ende des Kabels mit einem mit Strom versorgten USB-Anschluss (z. B. Computer, Wandsteckdose etc.). Während des Aufladens blinkt die LED-Anzeige rot.
3. Sobald der Akku vollständig geladen ist, hört die rote LED-Anzeige auf zu blinken und die grüne LED-Anzeige leuchtet auf. Der Ladevorgang dauert in der Regel etwa 3 Stunden.



Off (Ausgeschaltet) On (in Betrieb) LED blinkt grün Am Aufladen LED blinkt rot Aufgeladen LED leuchtet grün Niedriger Akku LED blinkt 5-mal rot = Stromsparmodus

### Hinweise

- MyionZ Pro kann während des Aufladens verwendet werden, dies verlängert jedoch die Ladezeit.
- Verwenden Sie einen Ladeadapter mit max. 2 A. Die Verwendung eines Schnellladegeräts mit mehr als 2 A kann zu einer Beschädigung des Ladesystems oder zu einem Feuer im Ladesystem führen.
- Wird das Gerät über lange Zeit nicht verwendet, laden Sie es bitte mindestens alle drei Monate auf.

### Reinigung

Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um die optimale Geräteleistung zu erhalten.

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Verwenden Sie zur Reinigung des Emitters und des Gehäuses ein trockenes, weiches Baumwolltuch.
3. Ist die Oberfläche des Produkts in irgendeiner Weise verschmutzt, wischen Sie den Schmutz zuerst mit einem feuchten Lappen ab und verwenden Sie danach ein trockenes Baumwolltuch.

### Warnungen

- Gerät nicht in Wasser eintauchen!
- Gerät nicht unter fließendem Wasser reinigen!
- Nicht mit aggressiven Lösungsmitteln oder Chemikalien reinigen!

### Tipps

- Die Wirkung kann maximiert werden, indem Sie den MyionZ Pro um den Hals tragen, sodass der MyionZ Pro auf Ihr Gesicht gerichtet ist.
- Sie können den MyionZ Pro auch auf Ihrem Schreibtisch platzieren oder in Ihrem Auto verwenden. Das Gerät ist auch für die Verwendung ohne Umhängeband konzipiert. Der Wirkungsbereich erstreckt sich über einen bis zu 50-cm-Radius um den Emittor (Kohlefaserbürste).
- Der Negative-Ionen-Emitter darf im eingeschalteten Zustand keine feste Oberfläche berühren. Dies kann die Lebensdauer der Kohlefaserbürste beeinträchtigen.

### Spezifikationen

Produktname	MyionZ Pro	Produktbeschreibung	Tragbarer persönlicher Luftreiniger
Artikelnummer	ION-03	Vertriebsfirma	Home Art & Sales Services AG, Sihleggstr. 23, 8832 Wollerau, Schweiz
Herkunftsland	Korea	Wirkungsbereich	50-cm-Radius um den Emittor
Menge erzeugter negativer Ionen	> 20 Millionen/cm <sup>3</sup>	Ozon-(O <sub>3</sub> )-Erzeugung	0,001 ppm
Nennspannung	DC 5 V/1 A	Akku	Lithium-Ionen-Akku 3,7 V/450 mA
Betriebsdauer	36 Stunden	Ladezeit	3 Stunden
Dimensionen	34(B) x 70(H) x 16,5(T)mm	Gewicht	38 g